



Manual de instrucciones

First Class ^{0+Base} Adapter Go Double

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE – GUARDAR PARA USO FUTURO

Lea todas estas instrucciones detenidamente antes de utilizar este producto.

Si usted no sigue estas instrucciones la seguridad de su niño podría verse afectada y su niño podría herirse.

Este producto está preparado para un (1) niño desde los 0 meses de hasta un peso máximo de 13 kg.

Lea siempre este manual junto con el manual del cochecito correspondiente y del asiento de coche.

Este producto cumple con la Ley EN1888:2012 cuando el accesorio se utilizara de la forma descrita y únicamente con los productos Emmaljunga enumerados en este manual de instrucciones.

¡ADVERTENCIA! Por favor entre en www.emmaljunga.es para ver la última versión antes de utilizar el producto.

ES
2 - 5

Información importante de seguridad

Por favor lea esta información detenidamente antes de utilizar el cochecito y guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Lea siempre el manual del cochecito junto con este manual.

ADVERTENCIA

El no seguimiento de las instrucciones podría ocasionar lesiones graves en su niño y/o el producto.

Este manual está preparado para el Adaptador Emmaljunga First Class0+Base Go Double necesario para enganchar el asiento de coche Emmaljunga First Class0+Base a un Adaptador Go Double o a un chasis Super Viking Emmaljunga.

ADVERTENCIA Ningún asiento de coche que no sea el Emmaljunga First Class0+Base deberá engancharse en el Adaptador.

ADVERTENCIA El Adaptador Travel System está preparado para engancharse en un Adaptador Go Double sobre un chasis Super Viking Emmaljunga.

ADVERTENCIA Para utilizar el asiento de coche First Class0+Base junto con el Go Double deberá leer el manual correspondiente del asiento de coche y del Adaptador Go Double. Para utilizar el chasis deberá leer el manual del cochecito correspondiente. La información de seguridad incluida en esos tres manuales deberá ser aplicada junto con la información del manual del Adaptador Emmaljunga First Class0+Base.

ADVERTENCIA Este producto es apto únicamente con el asiento de coche Emmaljunga First Class0+Base y el Adaptador Go Double del cochecito Super Viking Emmaljunga. No utilice nunca el Adaptador Travel System en otros productos de los enumerados.

ADVERTENCIA No deje nunca a su niño desatendido.

ADVERTENCIA No deje a su niño jugar con este producto.

ADVERTENCIA Este producto no es apto para correr o patinar.

ADVERTENCIA Los accesorios y las piezas de repuesto que no hayan sido aprobados por el fabricante no pueden ser utilizados.

ADVERTENCIA No levante nunca el asiento de coche Emmaljunga First Class 0+Base cuando esté enganchado en el Adaptador/chasis.

ADVERTENCIA Coloque siempre el asiento de coche Emmaljunga First Class 0+ Base y el Adaptador de tal forma que los pies del niño estén mirando hacia el mango del cochecito.

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA No utilice nunca el producto si faltaran algunas piezas o estuvieran rotas.

ADVERTENCIA Asegúrese antes del uso de que el Adaptador y el asiento de coche Emmaljunga First Class 0+Base están correctamente colocados y que todos los cierres están bloqueados en su sitio.

ADVERTENCIA No desenganche nunca el Adaptador del chasis cuando el asiento de coche esté asegurado en el mismo.

ADVERTENCIA Siga las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA No lleve niños o bolsos extra en la silla de paseo de los que está preparada para llevar.

ADVERTENCIA Asegúrese de que los niños se mantienen alejados de las partes móviles si necesita ajustar el Adaptador. De lo contrario, corren el riesgo de lesionarse.

ADVERTENCIA Mantener alejado del fuego.

- Este producto está preparado para un (1) niño desde los 0 meses hasta un peso máximo de 13 kg. El producto está preparado para transporte únicamente.
- Las indicaciones e instrucciones de este manual no pueden cubrir las condiciones posibles y las situaciones impredecibles que puedan surgir. Se entiende que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden incorporarse en este producto. Esos factores deben ser proporcionados por la(s) persona(s) al cuidado del producto y de su manejo.
- Es IMPORTANTE que esas instrucciones sean comprendidas por todo el que vaya a utilizar el producto. Informe e instruya siempre a cada persona que utilice el producto, incluso si la persona en cuestión lo fuera a utilizar durante un corto período de tiempo. Si algo no estuviera claro o fuera necesaria alguna explicación adicional, por favor póngase en contacto con su vendedor autorizado.
- No deje al bebé echado durante largos períodos de tiempo en el asiento de coche Emmaljunga First Class 0+Base. Durante los recorridos largos el bebé deberá ser transportado siempre en el cochecito utilizando la posición totalmente reclinada.
- La seguridad del niño(s) es responsabilidad suya.
- No deje nunca el cochecito sin poner primero el dispositivo de aparcamiento.
- El dispositivo de aparcamiento deberá ponerse siempre mientras coloque a su(s) niño(s) en el cochecito y le(s) saque del mismo.
- Evite aparcar en una cuesta.
- La sobrecarga, el uso incorrecto del adaptador y el uso de accesorios no aprobados puede ocasionar lesiones en su(s) niño(s) y/o romper el cochecito.
- Las escaleras y las escaleras mecánicas deberán ser evitadas ya que podrían suponer un elemento de riesgo en su niño.
- Sea consciente del riesgo de fuegos encendidos y otras fuentes de intenso calor, tales como fuentes eléctricas, de gas, etc. en las inmediaciones del capazo.
- El adaptador deberá ser cuidado, mantenido y revisado de manera habitual.
- El cochecito está preparado únicamente para el transporte. Colóquelo fuera del alcance de los niños y no les deje jugar cerca del mismo.
- Cuando ajuste y pliegue y despliegue el producto, ningún niño deberá estar cerca del mismo y deberá permanecer alejado de las partes móviles.
- Utilice un máximo de un accesorio en el cochecito cada vez, p. ej. Patinete Acoplado, Asiento Acoplado o adaptador de asiento de coche.
- Contacte siempre con su vendedor autorizado para reemplazar piezas dañadas o deterioradas del Adaptador por piezas de repuesto nuevas.
- Siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento.
- Si necesita identificar este producto hay una pegatina que muestra el nombre del modelo y el número de serie colocada en el chasis / cuerpo del cochecito / capazo.
- Para asientos de coche utilizados junto con un chasis, este vehículo no reemplaza una cuna o una cama. Si su niño necesitara dormir, deberá entonces ser colocado en una cama.

Cuidado y mantenimiento

Cuidado general

- Si el adaptador se humedeciera, séquelo cuidadosamente. Asegúrese de que el adaptador está completamente seco antes de guardarlo.
- Tenga cuidado durante el transporte y almacenado del producto ya que la superficie del adaptador es delicada. Los rasguños que puedan surgir una vez efectuada la venta no serán motivo de reclamación justificable.

Inspección rutinaria

- Limpie regularmente las partes de metal del adaptador, séquelas y lubrique todas las articulaciones del chasis.
- Cuando el adaptador se utilice durante el invierno, la limpieza del cochecito deberá realizarse al menos una vez por semana. La falta de mantenimiento podría causar desgaste. Si la superficie se desgastara, lo cual es una posibilidad, deberá quitarlo con un agente limpiador de desgaste.



Verifique antes del uso que:

- Todos los dispositivos funcionan adecuadamente entre el asiento de coche y el Adaptador y entre el Adaptador y el chasis.
- Todos los remaches, tuercas y tornillos están reforzados firmemente y no están rotos.
- Ninguna pieza de plástico está partida o rota.

¡POR FAVOR FÍJESE!

- Cuando necesite servicio con piezas originales y otros temas técnicos que requieran decisión profesional, póngase siempre en contacto con el vendedor al que efectuó la compra de su producto Emmaljunga.

Uso del Adaptador



Enganchar el Adaptador First Class0+Base en el chasis

Enganchar el Adaptador Go Double en el chasis de acuerdo con lo establecido en el manual del mismo.

- Ponga el freno.
- Enganche el Adaptador First Class0+Base en el Go Double metiendo los puntos de enganche en los receptores del mecanismo de bloqueo Easy Fix del chasis (1) hasta que oiga que hacen clic en su sitio.
- El Adaptador deberá colocarse de tal forma que los dos tubos (2) del mismo estén mirando hacia el mango del cochecito.

ADVERTENCIA

- Ponga el freno siempre que enganche el Adaptador First Class0+Base al Go Double.
- Asegúrese de que el Adaptador está enganchado de manera segura en ambos receptores del mecanismo de bloqueo Easy Fix sobre el Go Double.
- No levante nunca el Adaptador First Class0+Base cuando esté enganchado en el Go Double.

Enganchar el asiento de coche Emmaljunga First Class0+Base en el Adaptador

- Agarre el asiento de coche Emmaljunga First Class0+Base por el asa en todo momento y engánchelo en el Adaptador (3) de tal forma que la parte de los pies del asiento de coche esté mirando hacia el mango del cochecito (4).
- Enganche el asiento de coche Emmaljunga First Class0+Base en el Adaptador metiéndolo en el mismo hasta que haga clic en su sitio. Asegúrese de que el asiento de coche hace clic de manera segura en los cuatro puntos de enganche del adaptador.
- Agarre el asiento de coche Emmaljunga First Class0+Base en todo momento por el asa para llevar y no lo suelte hasta que lo haya enganchado de manera segura en el Adaptador.
- El Emmaljunga First Class0+Base está ahora correctamente enganchado en el Adaptador y en el chasis.

Extraer el asiento de coche del Adaptador

- Ponga el freno del cochecito.
- Extraiga el asiento de coche moviendo el mango desde su posición de la parte del extremo de la cabeza del asiento de coche, a la posición vertical. Mientras esté agarrando el asa con una mano, active el mecanismo de liberación de la parte trasera del asiento de coche con la otra mano (8) y después levante el asiento de coche recto hacia arriba (9).

ADVERTENCIA

- Ponga siempre el freno de aparcamiento antes de extraer el asiento de coche.

Extraer el Adaptador First Class0+Base del chasis

- Extraiga el Adaptador del chasis tirando de las anillas de plástico (10), que están en los puntos de enganche del Adaptador First Class0+Base.
- Levante el Adaptador recto hacia arriba del chasis.

IMPORTANTE

- Antes de plegar el chasis siguiendo las instrucciones del manual del cochecito, deberá sacar el asiento de coche.

ADVERTENCIA

- No extraiga nunca el Adaptador del chasis cuando el asiento de coche esté enganchado en el mismo.

Emmalunga®